

Dräger PSS® 3000

Дихателен апарат със сгъстен въздух

Dräger PSS® 3000 е от новото поколение висококачествени дихателни апарати със сгъстен въздух, разработени за пожароспасителните служби. Със своята оптимална ергономичност и многобройни възможности за конфигуриране, Dräger PSS® 3000 предлага голям комфорт и е направен да отговаря на индивидуални приложения, при които се изисква дихателна защита.



- ергономичен, лек и удобен за носене
- доказали качеството си пневматични компоненти от PSS-серията
- вградени в рамата шлангове за средно и високо налягане
- лесно почистване и поддръжка
- доказали качеството си компоненти на системата

От защитните дихателни апарати се очаква да са надеждни и устойчиви независимо от условията на заобикалящата среда. Въз основа на дългогодишно изследване и комуникация с потребителите, Dräger PSS 3000 беше разработен да отговаря точно на тези решаващи изисквания:

ЕРГОНОМИЧЕН, ЛЕК И УДОБЕН ЗА НОСЕНЕ

Dräger PSS 3000 е най-лекият самостоятелен защитен дихателен апарат. Здравата и същевременно лека носеща рама изработена от въглеродни влакна, се отличава с голямо удобство при носене. Матери-

алът има отлични характеристики като напр. химическа устойчивост и е изключително здрав.

С помощта на високо модерна технология за изпитване на натоварвания, беше разработена носеща рама, която да приляга на естествените форми на човешкото тяло. Тя осигурява по-добра стабилност и едновременно с това по-малко натоварване на гърба. Ремъците имат специфична форма, която осигурява максимален комфорт при носене и оптимално разпределение на теглото на дихателния апарат на раменете и кръста.



Dräger PSS® 3000

Ергономична и антистатична носеща рама

Интегрирани в рамата шлангове за средно и високо налягане

Големи и лесни за използване катарам



Изключително устойчиво закрепване на бутилката

Гумиран корпус за защита на манометъра

Устойчиви на пламъци ремъци

Намаляващи натоварването колани

ДОКАЗАЛИ КАЧЕСТВОТО СИ ПНЕВМАТИЧНИ КОМПОНЕНТИ ОТ СЕРИЯТА PSS

Многообразието е в основата на продуктите от серията Dräger PSS. Dräger PSS 3000 е продукт на най-модерната технология за дихателна защита. Тя обхваща същите напредничави пневматични компоненти, които се използват и във водещия на пазара Dräger PSS 7000 – първият избор на пожарните служби в целия свят.

ИНТЕГРИРАНИ В РАМАТА ШЛАНГОВЕ ЗА СРЕДНО И ВИСОКО НАЛЯГАНЕ

Шланговете за високо и средно налягане са интегрирани в рамата на дихателния апарат, за да се намали риска от провисване, което значително увеличава безопасността при работа.

По избор, шланговете за средно и високо налягане могат да минават съотв. над лявото и дясното рамо

ЛЕСЕН ЗА СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА

Новите компоненти, с които разполага Dräger PSS 3000, осигуряват лесен и бърз сервиз и намаляват времето и разходите, необходими за поддръжка. Всички основни компоненти, включително и редуцирвентилът, който за допълнителна защита е монтиран в рамата, лесно и бързо се поставят и свалят.

Доказали качеството си компоненти на системата

- белодробни автомати от серията PSS Plus
- многообразие от възможности за конфигуриране с цяла маска FPS 7000
- стоманени или композитни бутилки
- допълнителен куплунг за спасителен белодробен автомат, спасителна качулка и / или деконтаминация

Висококачествен, лесен за употреба и комбинация от нова и надеждна новаторска технология - Dräger PSS 3000 гарантира дълъг срок на експлоатация при надеждни резултати и минимални разходи.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКИ

PSS 3000 (EU)	3357794
PSS 3000 (EU) с вграден белодробен автомат A	3358906
PSS 3000 (EU) с куплунг за бързо зареждане на бутилката	3358657
Цели маски Dräger FPS 7000	при запитване
DrägerMan PSS-белодробен автомат и държач	
PSS-N-белодробен автомат с кръгла разба с нормално налягане	3350501
PSS-A-белодробен автомат с куплунг за свръхналягане и бързо присъединяване	3338700
PSS-AE-белодробен автомат с кръгла резба със свръхналягане M45x3	3338706
PSS-ESA-белодробен автомат със стандартизиран куплунг за свръхналягане съгл. DIN 58600	3351302
PSS-N-белодробен автомат 1,75 м за спасителни операции	3350606
Държач за белодробния атомати N/ESA с кръгла резба за нормално налягане или с куплунг за свръхналягане съгл. DIN 58600	3357526
Държач за белодробни автомати A с куплунг за свръхналягане	3357527
Държач за белодробни автомати AE с кръгла резба за свръхналягане M45x3	3357528
Бутилки със сгъстен въздух	при запитване
Допълнителни принадлежности за Dräger PSS 3000	
Комбиниран куплунг за 2-ри белодробен автомат и деконтаминация	3358868
Куплунг за 2 белодробни автомата	3358867
Куплунг за деконтаминация	3358869
Автоматичен превключващ вентил за употреба в комбинация със шлангов апарат със сгъстен въздух	при запитване
Спасителна качулка Dräger PSS	3354982
Dräger Bodyguard 1000 Персонална предупредителна и защитна система	при запитване



Цели маски серия Dräger
FPS 7000



Белодробни автомати
серия Dräger PSS



Държач за белодробния автомат



Бутилки със сгъстен въздух



Комбиниран куплунг за 2-ри
белодробен автомат и
деконтаминация



Куплунг за 2 белодробни
автомата



Автоматичен превключващ
вентил за употреба в ком-
бинация със шлангов апарат
със сгъстен въздух



Спасителна качулка
Dräger PSS



Dräger Bodyguard 1000
Персонална предупредителна
и защитна система

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Dräger PSS 3000 пневматик-манометър	
Тегло	2,7 kg
Размери (В x Ш x Д)	590 x 290 x 160 mm
Входно налягане	0 – 300 bar
Номинално изходно налягане	
1-ва степен	7,5 bar
Изходен поток	> 1000 l/min
1-ва степен	
изходен поток от белодробния автомат	> 400 l/min
Налягане, при което се активира устройството за звуков сигнал	50 – 60 bar
Сила на звуковия сигнал	> 90 dBa
Сертификати	
Защитен дихателен апарат	EN 137:2006 Typ 2, vfdb 0802

HAUPTSITZ Dräger Safety AG & Co. KGaA Revalstraße 1 23560 Lübeck, Deutschland www.draeger.com	NIEDERLASSUNGEN REGION NORD Albert-Schweitzer-Ring 22 22045 Hamburg Tel 040 668 67-0 Fax 040 668 67-150 vertrieb.nord@draeger.com REGION OST An der Harth 10 B 04416 Markkleeberg Tel 0341 35 0 31-0 Fax 0341 35 0 31-161 vertrieb.ost@draeger.com REGION SÜD Vor dem Lauch 9 70567 Stuttgart Tel 0711 721 99-0 Fax 0711 721 99-50 vertrieb.sued@draeger.com	REGION WEST Kimplerstraße 284 47807 Krefeld Tel 02151 37 35-0 Fax 02151 37 35-50 vertrieb.west@draeger.com DRÄGER SERVICE REGION NORD Albert-Schweitzer-Ring 22 22045 Hamburg Tel 040 668 67-161 Fax 040 668 67-155 service.nord@draeger.com REGION OST An der Harth 10 B 04416 Markkleeberg Tel 0341 35 0 31-164 Fax 0341 35 0 31-166 service.ost@draeger.com	REGION SÜD Vor dem Lauch 9 70567 Stuttgart Tel 0711 721 99-43 Fax 0711 721 99-51 service.sued@draeger.com REGION WEST Kimplerstraße 284 47807 Krefeld Tel 02151 37 35-16 Fax 02151 37 35-29 service.westkr@draeger.com REGION WEST Max-Planck-Ring 25 A 65205 Wiesbaden Tel 06122 95 65-70 Fax 06122 95 65-77 service.westwi@draeger.com	TOCHTERGESELLSCHAFTEN ÖSTERREICH Dräger Safety Austria Ges.m.b.H Wallackgasse 8 1230 Wien Tel +43 1 609 36 02 Fax +43 1 699 62 42 office.safety@draeger.com SCHWEIZ Dräger Safety Schweiz AG Aegertweg 7 8305 Dietlikon Tel +41 44 805 82-82 Fax +41 44 805 82-80 info@draeger.com
---	--	--	--	---