

Цяла маска Dräger X-plore® 6300

Dräger X-plore® 6300 е най-ефективната цяла маска за дихателна защита, която съчетава високо качество и комфорт при носене с изгодна цена. Тя е наследник на доказалата качества си от десетилетия Panorama Nova Standard. Усъвършенствана по отношение на технически детайли, оборудване и дизайн.



Dräger X-plore® 6300 отговаря на най-високите изисквания по отношение на надеждност, плътност и комфорт при носене. Заедно с дихателните филтри от богатата филтърна гама Dräger X-plore Rd40, маската се е утвърдила за различни индустриални приложения. При продължително използване маската може да се комбинира с филтриращ апарат с принудително подаване на въздух (напр. серията X-plore 7300 или 7500).

Маската е изработена от устойчив и приятен за кожата EPDM (етилен-пропилен-диенова смес) с двоен уплътнителен кант, което гарантира оптимално прилягане при почти всички форми на лицето. Универсалният размер покрива всички големина, което прави логистиката и съхранението по-лесно. Комфортното 5-точково закрепване гарантира не само лесно и бързо поставяне, но и предотвратява, поради ширина-

та си, и притискане в определени места на главата.

Устойчивият на надраскване визьор от PMMA, с ъгъл на полезрение 180°, осигурява широко зрително поле. Ремъците са изработени от изключително лек синтетичен материал. Добрата вентилационна система предотвратява запотяването на визьора. Разположеният от вътрешната страна баркод улеснява проследимостта в сервисната поддръжка на маската. Вентилите също се поддържат лесно и без употреба на инструменти. В маската има вградена разговорна мембрана за по-добра комуникация. На разположение е широка гама от допълнителни принадлежности и резервни части. Висококачествените материали гарантират дълготрайна употреба на маската и осигуряват висока икономическа рентабилност.

Dräger X-plore® 6300 – още един висококачествен продукт на Дрегер.



Dräger X-plore® 6300 EPDM/PMMA

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Маска	устойчив и приятен за кожата EPDM
Визьор	устойчив на надраскване PMMA (специален плексиглас) с ъгъл на полезрение 180°
Елемент за връзка	устойчив синтетичен материал с вентил за вдишване и издишване, нормирана връзка с кръгла резба Rd 40x1/7"съгл. EN 148-1
Тегло	около 500 г
Сертификация	съгл. EN 136 клас 2 (CE-знак), NIOSH, AS/NZS

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКИ

Описание		№ за поръчка
Dräger X-plore® 6300 EPDM/PMMA	с PMMA-визьор и рамка от синтетичен материал	R 55 800
Принадлежности		
	Кутия за съхранение Wikov V	R 51 019
	Рамки за очила	R 51 548
	Средство за почистване на визьора – klar-pilot гел (50 мл)	R 52 560
	Кърпички за бързо почистване DAISYquick (в пакет по 10)	R 54 134

Биотехлаб ООД
БЦ Сердика сгр. 3 ет.1 оф. 109
бул. Акад. Иван Гешов № 2Е
1330 София
тел.: +359 2 8704928
факс: +359 2 8704928
e-mail: office@biotechlab-bg.com
www.biotechlab-bg.com