

Цели маски Dräger X-plore® 6530

Dräger X-plore® 6530 е високоефективна цяла панорамна маска за дихателна защита, предназначена за професионална употреба, с различни приложения. Предлага високо качество, надеждност, плътност при поставяне и комфорт при носене, за защита при дишане и на очите. Тази маска е наследник на доказалата качествата си от десетилетия маска Panorama Nova.

Dräger X-plore® 6530 се използва с дихателни филтри от богатата филтърна гама Dräger X-plore Rd40, което я прави приложима в различни среди. В среда с недостатъчна концентрация на кислород или непознати вредни вещества, Dräger X-plore® 6530, заедно с дихателен апарат със съгъстен въздух, дава възможност за употреба независимо от околния въздух.

Маската е изработена от устойчив и подходящ за кожата **EPDM** (етилен-пропилен-диенова смес, която съчетава предимствата на естествения каучук, като механична здравина и устойчивост на стареене, с предимствата на силикона, като антиалергичност и комфорт при носене) и е с двоен уплътнителен ръб, което гарантира оптимално прилягане при почти всички форми на лицето. Универсалният размер покрива всички големини, което прави логистиката и съхранението по-лесно. Комфортното 5-точково закрепване гарантира не само лесно и бързо поставяне и сваляне на маската, но и предотвратява притискане в определени места на главата – поради ширината на ремъците.

Устойчивият на надраскване визьор с ъгъл на ползрение 180° осигурява широко зрително поле. Може да бъде изработен по избор от устойчив на удари

поликарбонат (с рамка от специален синтетичен материал) или от устойчив на химикали триплекс (с рамка от устойчива висококачествена стомана). Добрата вентилационна система предотвратява запотвяването на визьора (във вътрешността на маската има предвиден специален отвор за отделяне на събралата се пот през клапана за издишване), а изработената от висококачествена стомана разговорна мембрана осигурява отлична комуникация. Маската е снабдена и с ремък за удобно носене през врата, в случаите когато не е поставена на главата.

Разположеният от вътрешната страна баркод улеснява проследимостта в сервисната поддръжка на маската. Вентилите също се поддържат лесно и без употреба на инструменти. На разположение е широка гама от допълнителни принадлежности и резервни части.

Висококачествени материали и изработка гарантират дълготрайна употреба на маската и осигуряват висока икономическа рентабилност.

Dräger X-plore® 6530 – още един висококачествен продукт на Дрегер.



Dräger X-plore® 6530 EPDM/PC
с поликарботен визьор и рамка от синтетичен материал



Dräger X-plore® 6530 EPDM/PC
с поликарботен визьор и метална рамка



Dräger X-plore® 6530 EPDM/Triplex
с визьор от триплекс и метална рамка

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Маска	Устойчив и подходящ за кожата EPDM – етилен-пропилен диенова смес
Визьор	По избор, устойчив на удари поликарбонат или изключително устойчив на температурни промени и химикали триплекс
Присъединителна резба	устойчив синтетичен материал с вентил за вдишване и издишване, стандартна връзка с кръгла резба Rd 40x1/7"съгл. EN 148-1
Тегло	около 550 – 650 г (в зависимост от визьора и рамката)
Съответствие с EN	EN 136 клас 3 (CE-знак), NIOSH (PC), AS/NZS

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКИ

Описание	№ за поръчка
Dräger X-plore® 6530 EPDM/PC	с поликарбонатен визьор и рамка от синтетичен материал R 55 795
Dräger X-plore® 6530 EPDM/PC	с поликарбонатен визьор и метална рамка R 51 525
Dräger X-plore® 6530 EPDM/Triplex	с визьор от триплекс и метална рамка R 55 810
Принадлежности	
Кутия за съхранение Wikov V	R 51 019
Чанта за маската от протекс	R 54 939
Рамки за очила	R 51 548
Защитно фолио (25 бр.)	40 55 092
Заварен защитен визьор (само за метална рамка)	R 50 270
Средство за почистване на визьора – klar-pilot рел (50 мл)	R 52 560
Кърпички за бързо почистване DAISYquick (в пакет по 10)	R 54 134

Биотехлаб ООД
БЦ Сердика сгр. 3 ет.1 оф. 109
бул. Акад. Иван Гешов № 2Е
1330 София

тел.: +359 2 8704928
факс: +359 2 8704928
e-mail: office@biotechlab-bg.com
www.biotechlab-bg.com