

Полумаски Dräger X-plore® 3300/3500

Запознайте се с новите измерения по отношение на комфорта и сигурността при дихателната защита: Заедно с потребителите от индустрията и занаятчийството, Dräger разработи нова серия за дихателна защита с два филтъра, която по идеален начин съчетава практическа пригодност и комфорт. Материали от нов тип и модерен, практически ориентиран дизайн гарантират голямо удобство при носене.



Навсякъде, където е необходима дихателна защита при работа, полумаските Dräger X-plore са оптималното решение за вашите нужди, напр. в химическата, металообработващата- и автомобилната индустрии, корабостроенето, сервиза и поддръжката и третирането като отпадъчен продукт.

Можете да избирате между високоефективната и без необходимост от сервизна поддръжка Dräger X-plore 3300 и много удобната и в същото време устойчива, Dräger X-plore 3500, за продължителна и при поставени високи изисквания употреба.

Най-важните предимства: Лесните за поставяне ремъци с новоразработената мрежа за главата „FlexFit“

и иновативното X-направление (кръстосано) на ремъците за равномерно разпределение на силата при разтягане. „Low Profile“-дизайнът на маската и филтрите осигурява максимална съвместимост на полумаските Dräger X-plore и защитните визьори.

Полумаските Dräger X-plore се предлагат в три размера. Това дава възможност за плътно прилягане при всяка големина на лицето. Всички маски са снабдени от двете си страни с две байонетни бързи връзки, предназначени за използване на обширната гама от Dräger X-plore филтри.

Открийте предимствата на Dräger X-plore!



Dräger X-plore 3300

Високоефективна, без сервизна поддръжка



Dräger X-plore 3500

Изключително устойчива за продължителна и при високи изисквания употреба

Характерни качества и предимства

Лесна и сигурна употреба	Много голяма сигурност при използване
Мрежа за главата „FlexFit“	Плътно прилепваща маска от нов тип, за всяка големина на главата. Почти не се усеща под защитни каски.
Дизайн „Low Profile“	Плоският строеж на маската и филтрите осигурява първокласно зрително поле и добра съвместимост при употреба със защитни визьори.
Ремъци	Иновативното X-направление (кръстосано) на ремъците за равномерно разпределение на силата при разтягане. Лесно се нагласява.
Подвижност в областта на носа	Осигурява плътно прилепване в областта на носа и добра съвместимост с очилата
Байонетно бърза връзка	За лесно и сигурно поставяне на филтъра. Поставят се отгоре и се придвижват надолу до мястото на изщракване



Dräger X-plore к-т за лакиране
Dräger X-plore 3300 (размер M)
+ 2 филтъра A2-P3 RD

ХАРАКТЕРНИ КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА

Специално при Dräger X-plore 3500:	
Материал от нов тип	Маска от DrägerFlex-материал: много подходящ за кожата, без силикон, съчетава комфорт и практичност
Опция „Drop Down”	Чрез отваряне на закопчалката на тила, маската може да бъде свалена, без да се сваля защитната каска. Вътрешната част на маската лежи върху тялото и така остава защитена от замърсяване.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Маска:	Dräger X-plore 3300: Soft-TPE - подходящ за кожата, мек, приятен за носене, прозрачно-сив
	Dräger X-plore 3500: DrägerFlex – много подходящ за кожата, изключителен комфорт, здрав, черен, без силикон
Размери:	Малък (S), среден (M), голям (L)
Тегло	около 95 г
Свидетелства	CE-Сертификат (EN 140)
Поддръжка/ Ремонт	Резервни части за Dräger X-plore 3500
Екстри	При всяка Dräger X-plore 3500: Ремъци – с практична закопчалка на тила и затваряща се чанта за носене

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКИ

Полумаска Dräger X-plore 3300	Размер S	R 55 331
	Размер M	R 55 330
	Размер L	R 55 332
Полумаска Dräger X-plore 3500	Размер S	R 55 351
	Размер M	R 55 350
	Размер L	R 55 352
Комплекти: (със закопчалка на тила и чанта за носене)	- за лакиране (Dräger X-plore 3300 (размер M) + 2 филтъра A2-P3 RD)	R 55 686
	- при химическа дейност (Dräger X-plore 3300 (размер M) + 2 филтъра A1B1E1K1 Hg-P3 RD)	R 55 740
	- работен – за дейности свързани с прах (Dräger X-plore 3500 (размер M) + 2 филтъра Pure P3 R)	R 55 960
Допълнителни принадлежности:	Капачка на байонетната бърза връзка (за проверка спада на налягането)	AG 02 460
	Кутия за носене „Wikru”	RM 07 000
Серията Dräger X-plore филтри предлага широка гама от различни филтри за твърди частици, газ и комбинирани филтри (виж отделните проспекти).		

Биотехлаб ООД
БЦ Сердика сгр. 3 ет.1 оф. 109
бул. Акад. Иван Гешов № 2Е 1330 София
тел.: +359 2 8704928
факс: +359 2 8704928
e-mail: office@biotechlab-bg.com
www.biotechlab-bg.com