

## Dräger X-plore® 5500 Цяла панорамна маска

Независимо дали в химическата, металообработващата или автомобилната промишленост, корабостроенето, доставките или депонирането: Целолицевата маска Dräger X-plore® 5500 е правилното решение за среда, в която не само се изисква повишена дихателна защита, но също ясното зрение е задължително.

### Удобно и сигурно прилягане

- Двойна уплътнителна рамка с троен уплътнителен ръб
- По-сигурна защита и плътно прилягане

### Голям визьор (ъгъл от 180°)

- Оптимално виждане по време на работа
- Изработен от поликарбонат или триплекс

### Сигурно приседняване тип байонет

- Лесно поставяне на филтрите:  
И двата филтъра се поставят отгоре и се насочват надолу към точката на свързване
- Не може да бъде поставен неправилно

ST-948-2008



### 5-точково закрепване на ремъците

- Лесно поставяне и сваляне, без да се захваща косата

### Компактен дизайн с „нисък профил“

- Странично позициониране на филтрите и плоска конструкция
- Неограничено зрително поле

## Предимства

---

### Целолицева маска с два филтъра

- Специфична байонетна връзка Dräger – странично положение на филтрите
  - EPDM тяло на маска, визьор от Triplex или PC
  - да се използва в комбинация с байонетни филтри X-plore
- 

### Удобно и сигурно прилягане

Двойната уплътнителна рамка с тройните уплътнителни ръбове осигурява сигурна защита и сигурно прилягане за почти всички форми на лицето. Тялото на маската от здрав EPDM осигурява високо ниво на удобство при носене, дори и при продължителна употреба.

---

### Голямо зрително поле поради 180° визьор от поликарбонат или триплекс

Визьорът без изкривяване със 180° широк ъгъл гарантира голямо зрително поле с отлична видимост с периферното зрение. Има избор от устойчив на удари поликарбонатен материал (с пластмасова рамка) или устойчиво на надраскване и химически устойчиво триплексово стъкло (с изключително стабилна рамка от неръждаема стомана).

---

### Ефективна вентилационна система

Ефективната вентилационна система с вътрешна маска осигурява визьор без замъгляване и безпрепятствена видимост.

---

### Разнообразна употреба

X-plore 5500 е оборудвана с две странични байонетни връзки за използване на цялата Dräger X-plore® серия байонетни филтри.

---

### 5-точково закрепване на ремъците

Ремъците позволяват бързо и лесно поставяне и сваляне на маската без заплитане на косата. Освен това, широката конструкция на лентите предотвратява образуването на точки на натиск върху главата.

---

### Лесна обработка, обслужване и управление

Един универсален размер улеснява логистиката и съхранението. Прикрепеният отвътре баркод позволява лесна обработка и обслужване на маските.

---

### Неограничено зрително поле

Страничната плоска позиция на филтрите гарантира, че зрителното поле на потребителя не е ограничено.

## Компоненти на системата

D-2707-2018



### Dräger X-plore® Bayonet

Иновативната серия филтри Dräger X-plore® Bayonet е проектирана за широк спектър от приложения. Тя съчетава модерен дизайн с ниско съпротивление при дишане. Тъй като байонетният филтър е разположен от страни на респираторната маска, ползвателят има широко и непрекъснато зрително поле.

## Принадлежности

D-48994-2015



### Mabox I + II кутии за маски

Вместо чанта за маски, целолицевите маски Dräger могат да се съхраняват или носят в кутията за маска Mabox I (голяма) или Mabox II (малка).

ST-397-99



### Комплект за очила

За хората, които носят очила, целолицевите маски Dräger могат лесно да бъдат оборудвани с комплект за очила.

## Принадлежности

D-44729-2015



### DAISYquick кърпи за почистване

Почистващи кърпи за лесно отстраняване на замърсяванията, без да се повреди маската.

D-7582-2011



### Кутия за маска Wikov V

Вместо чанта за маски, целолицевите маски Dräger могат да се съхраняват или носят в кутията за маски Wikov V.

D-3475-2019



### Средство против замъгляване "klar-pilot"

Това специално средство против замъгляване предотвратява изпотяване на визъора и очилата в маската. Предлага се като течност и гел за визъори без покритие или спрей за визъори с покритие против надраскване.

ST-14535-2008



### Заваръчен щит Dräger

Заваръчната защита на Dräger осигурява оптимално решение за безопасна заваръчна работа, когато се използва в комбинация с цяла маска за лице и подходящи филтри. Без адаптера, щитът е подходящ за визъори с формат 4,5 "x 5,25".

## Принадлежности



### Адаптер за заваръчен щит Dräger

Адаптерът за заваръчна защита Dräger позволява използването на утвърдени допълнителни панели и защитни филтри за заваряване, съгласно DIN EN 166 в заваръчния щит.

## Технически данни

|                     |                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тяло на маската     | EPDM с висока устойчивост на стареене, много хипоалергенна                                        |
| Визьор              | Поликарбонат или триплекс                                                                         |
| Свързване с филтъра | Две странично разположени байонетни връзки за използване на гамата филтри Dräger X-plore® Bayonet |
| Тегло               | прибл. 540 g.                                                                                     |
| Одобрения           | EN136 Cl.2 с маркировка CE и NIOSH                                                                |
| Поддръжка           | Налични са резервни части                                                                         |

## Информация за поръчване

| Описание                           |                                                                                                                                  | Номер за поръчване |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Dräger X-plore® 5500 EPDM/PC       | С поликарбонатен визьор и пластмасова рамка                                                                                      | R 55 270           |
| Dräger X-plore® 5500 EPDM/ Triplex | С визьор от триплекс и рамка от неръждаема стомана                                                                               | R 56 655           |
| Акcesoари                          | Комплект за очила (рамка и държач)                                                                                               | R 51 548           |
|                                    | Кутия за маска Mabox I                                                                                                           | R 53 680           |
|                                    | Кутия за маска Mabox II                                                                                                          | R 54 610           |
|                                    | Кутия за маска Wikov V                                                                                                           | R 51 019           |
|                                    | Фолио за виъора (комплект от 25 бр.), самозалепващо се                                                                           | 40 55 092          |
|                                    | Гел "klar pilot" (гел против замъгляване за визьор)                                                                              | R 52 560           |
|                                    | Течност "klar-pilot"                                                                                                             | R 52 550           |
|                                    | Почистващи кърпички DAISYquick (опакровка от 10)                                                                                 | R 54 134           |
|                                    | Заваръчен щит Dräger                                                                                                             | 40 53 437          |
|                                    | Адаптер за заваръчен щит Dräger (за защитни заваръчни филтри с формат 110 mm x 90 mm)                                            | R 57 308           |
|                                    | Гамата филтри Dräger X-plore® Bayonet предлага различни филтри за частици, газ и комбинирани филтри (вж. отделния лист с данни). |                    |